

PCX 150 (2016 ~ 2018)

VOLTAI PARA

ltem	Intervalo (km)*1							
							36.000	a cada
	© ~	٥_	٥_	٥_	e _		٥	km
Linha de combustível: verificar								6.000
Nível de combustível: verificar				sempre q	ue pilotar			<u>'</u>
Operação do acelerador: verificar								6.000
Filtro de ar: trocar*2								18.000
Respiro do motor: limpar*3								6.000
Vela de ignição: verificar								12.000
Vela de ignição: trocar								12.000
Folga das válvulas: verificar								6.000
Óleo do motor: verificar*4	sempre que pilotar							
Óleo do motor: trocar* ^{2, 4, 5}								6.000
Filtro de tela de óleo do motor: limpar								12.000
Marcha lenta: verificar								6.000
Líquido de arrefecimento do radiador: verificar								12.000
Líquido de arrefecimento do radiador: trocar* ⁶	a cada 3 anos							
Sistema de arrefecimento: verificar								12.000
Correia de transmissão: verificar								24.000
Correia de transmissão: trocar								24.000
Óleo da transmissão final: trocar *6	a cada 2 anos							
Bateria: verificar								6.000
Fluido de freio: verificar								6.000
Fluido de freio: trocar*6	a cada 2 anos							
Desgaste das pastilhas/sapatas de freio: verificar		_				_		6.000
Sistema de freio: verificar								6.000
Farol: ajustar o facho								6.000
Luzes/buzina: verificar	sempre que pilotar							
Desgaste das sapatas da embreagem: verificar			_		_			12.000
Cavalete lateral: verificar								6.000
Suspensões: verificar								6.000
Suspensão dianteira: trocar fluido								18.000
Suspensão traseira: verificar amortecedores e coxins				_			_	18.000
Porcas, parafusos e fixações: verificar								12.000
Rodas: verificar								6.000
Pneus: verificar e calibrar	a cada 1.000 km ou semanalmente							
Coluna de direção: verificar o funcional (conf. Manual de Serviços)		_	_	_	_	_	_	6.000
Coluna de direção: lubrificar rolamentos								18.000

NOTA

- 1. Para leituras maiores do hodômetro, repita os intervalos especificados nesta tabela.
- 2. Efetue o serviço com mais frequência sob condições severas de uso, de muita poeira, lama ou umidade.
- 3. Efetue o serviço com mais frequência sob condições de chuva, aceleração máxima ou acelerações rápidas frequentes.
- 4. Verifique o nível de óleo diariamente, antes de pilotar, e adicione se necessário.
- 5. Troque uma vez por ano ou a cada intervalo indicado na tabela, o que ocorrer primeiro.
- 6. A substituição requer habilidade mecânica.