Tabela de Manutenção

BIZ125 EX (2018~)

VOLTAR PARA ÍNDICE

Item	Intervalo (km)*1							a cada km
	1.000	6.000	12.000	18.000	24.000	30.000	36.000	
Linha de combustível: verificar		▬	▬	▬	▬	▬	▬	6.000
Nível de combustível: verificar	sempre que pilotar							
Filtro de combustível (unidade): trocar			▬		▬		▬	12.000
Acelerador: verificar		▬	▬	▬	▬	▬	▬	6.000
Filtro de ar úmido (tipo viscoso): trocar*2				▬			▬	18.000
Respiro do motor: limpar*3		▬	▬	▬	▬	▬	▬	6.000
Vela de ignição: verificar		▬		▬		▬		12.000
Vela de ignição: trocar			▬		▬		▬	12.000
Folga das válvulas: verificar e ajustar se necessário		▬	▬	▬	▬	▬	▬	6.000
Óleo do motor: verificar*4	sempre que pilotar							
Óleo do motor: trocar*2, 4, 5	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	6.000
Tela do filtro de óleo do motor: limpar			▬		▬		▬	12.000
Filtro centrífugo de óleo do motor: limpar			▬		▬		▬	12.000
Marcha lenta: verificar	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	6.000
Corrente de transmissão: verificar, ajustar e lubrificar*2, 3	a cada 1.000 km							
Fluido de freio: verificar o nível*6		▬	▬	▬	▬	▬	▬	6.000
Pastilhas/Sapatas de freio: verificar o desgaste*2		▬	▬	▬	▬	▬	▬	6.000
Pinos deslizantes do suporte do cáliper/cáliper do freio dianteiro: lubrificar (graxa a base de silicone)*7			▬		▬		▬	12.000
Sistema de freio: verificar	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	6.000
Interruptor da luz do freio: verificar o funcionamento		▬	▬	▬	▬	▬	▬	6.000
Farol: ajustar o facho		▬	▬	▬	▬	▬	▬	6.000
Luzes/Buzina: verificar	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	6.000
Sistema de embreagem: verificar e ajustar se necessário	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	6.000
Cavalete lateral: verificar		▬	▬	▬	▬	▬	▬	6.000
Suspensões dianteira e traseira: verificar		▬	▬	▬	▬	▬	▬	6.000
Suspensão dianteira: trocar o fluído					▬			24.000
Suspensão traseira: verificar amortecedores e coxins			▬		▬		▬	12.000
Suspensão traseira: lubrificar eixo e buchas do garfo traseiro				▬			▬	18.000
Porcas, parafusos e fixações: verificar	▬		▬		▬		▬	12.000
Rodas: verificar		▬		▬		▬		12.000
Rodas: verificar rolamentos e alinhamento			▬		▬		▬	12.000
Pneus: verificar e calibrar	a cada 1.000 km ou semanalmente							
Coluna de direção: verificar a folga e ajustar, se necessário		▬		▬		▬		12.000
Coluna de direção: lubrificar			▬		▬		▬	12.000

NOTA

1. Para leituras maiores do hodômetro, repita os intervalos especificados nesta tabela.
2. Efetue o serviço com mais frequência sob condições severas de uso, de muita poeira, lama ou umidade.
3. Efetue o serviço com mais frequência sob condições de chuva, aceleração máxima ou acelerações rápidas frequentes.
4. Verifique o nível de óleo diariamente, antes de pilotar, e adicione se necessário.
5. Troque uma vez por ano ou a cada intervalo indicado na tabela, o que ocorrer primeiro.
6. Troque a cada 2 anos. A substituição requer habilidade mecânica.
7. Efetue o serviço sempre que substituir as pastilhas de freio, ou a cada intervalo indicado na tabela, o que ocorrer primeiro.