# Tabela de Manutenção

## CB 500F (2016 ~ 2018)

VOLTAR PARA ÍNDICE

| Item | Intervalo (km)*1 | | | | | | | a cada km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.000 | 6.000 | 12.000 | 18.000 | 24.000 | 30.000 | 36.000 | |
| Linha de combustível: verificar | | | ▬ | | ▬ | | ▬ | 12.000 |
| Nível de combustível: verificar | sempre que pilotar | | | | | | | |
| Funcionamento do acelerador: verificar e ajustar | | | ▬ | | ▬ | | ▬ | 12.000 |
| Filtro de ar: trocar*2 | | | | ▬ | | | ▬ | 18.000 |
| Respiro do motor: limpar*3 | | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | 6.000 |
| Vela de ignição: trocar | | | | | ▬ | | | 24.000 |
| Folga das válvulas: verificar | | | | | ▬ | | | 24.000 |
| Óleo do motor: verificar*4 | sempre que pilotar | | | | | | | |
| Óleo do motor: trocar*4, 5 | ▬ | | ▬ | | ▬ | | ▬ | 12.000 |
| Filtro de óleo do motor: trocar | ▬ | | ▬ | | ▬ | | ▬ | 12.000 |
| Marcha lenta: verificar | ▬ | | ▬ | | ▬ | | ▬ | 12.000 |
| Líquido de arrefecimento do radiador: verificar o nível e completar | | | ▬ | | ▬ | | ▬ | 12.000 |
| Líquido de arrefecimento do radiador: trocar*6 | a cada 3 anos | | | | | | | |
| Sistema de arrefecimento | | | ▬ | | ▬ | | ▬ | 12.000 |
| Sistema de suprimento de ar secundário: verificar | | | ▬ | | ▬ | | ▬ | 12.000 |
| Sistema de controle de emissões evaporativas: verificar | | | | | ▬ | | | 24.000 |
| Corrente de transmissão: verificar, ajustar e lubrificar | a cada 1.000 km | | | | | | | |
| Deslizador da corrente de transmissão: verificar | | | ▬ | | ▬ | | ▬ | 12.000 |
| Fluido de freio: verificar o nível e completar | | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | 6.000 |
| Fluido de freio: trocar*6 | a cada 2 anos | | | | | | | |
| Desgaste das pastilhas de freio: verificar | | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | 6.000 |
| Sistema de freio: verificar | ▬ | | ▬ | | ▬ | | ▬ | 12.000 |
| Interruptor da luz do freio: verificar e ajustar | | | ▬ | | ▬ | | ▬ | 12.000 |
| Facho do farol: verificar e ajustar | | | ▬ | | ▬ | | ▬ | 12.000 |
| Luzes/buzina: verificar | sempre que pilotar | | | | | | | |
| Interruptor do motor: verificar | sempre que pilotar | | | | | | | |
| Sistema de embreagem: verificar | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | 6.000 |
| Cavalete lateral: verificar | | | ▬ | | ▬ | | ▬ | 12.000 |
| Suspensão: verificar | | | ▬ | | ▬ | | ▬ | 12.000 |
| Porcas, parafusos e fixações: verificar | ▬ | | ▬ | | ▬ | | ▬ | 12.000 |
| Rodas/pneus: verificar | | | ▬ | | ▬ | | ▬ | 12.000 |
| Rolamentos da coluna de direção: verificar | ▬ | | ▬ | | ▬ | | ▬ | 12.000 |

**NOTA**

1. Para leituras maiores do hodômetro, repita os intervalos especificados nesta tabela.
2. Efetue o serviço com mais frequência sob condições de muita poeira e umidade.
3. Efetue o serviço com mais frequência sob condições de chuva ou aceleração máxima.
4. Verifique o nível de óleo diariamente, antes de pilotar, e adicione se necessário.
5. Troque uma vez por ano ou a cada intervalo indicado na tabela, o que ocorrer primeiro.
6. A substituição requer habilidade mecânica.