Tabela de Manutenção

CG160 START (2016 ~ 2018)

VOLTAR PARA ÍNDICE

Item	Intervalo (km)*1							a cada km
	1.000	6.000	12.000	18.000	24.000	30.000	36.000	
Linha de combustível: verificar		▬	▬	▬	▬	▬	▬	6.000
Nível de combustível: verificar	sempre que pilotar							
Acelerador: verificar		▬	▬	▬	▬	▬	▬	6.000
Filtro de ar úmido (tipo viscoso): trocar*2				▬			▬	18.000
Respiro do motor: limpar*3		▬	▬	▬	▬	▬	▬	6.000
Vela de ignição: verificar		▬		▬		▬		12.000
Vela de ignição: trocar			▬		▬		▬	12.000
Folga das válvulas: verificar	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	6.000
Óleo do motor: verificar*4	sempre que pilotar							
Óleo do motor: trocar*2, 4, 5	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	6.000
Tela do filtro de óleo: limpar			▬		▬		▬	12.000
Filtro centrífugo de óleo: limpar			▬		▬		▬	12.000
Marcha lenta: verificar	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	6.000
Sistema de escapamento: verificar		▬	▬	▬	▬	▬	▬	6.000
Corrente de transmissão: verificar, ajustar e lubrificar*2, 3	a cada 1.000 km							
Sapatas de freio: verificar o desgaste*2		▬	▬	▬	▬	▬	▬	6.000
Sistema de freio: verificar	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	6.000
Interruptor da luz do freio: verificar		▬	▬	▬	▬	▬	▬	6.000
Farol: Ajustar o facho		▬	▬	▬	▬	▬	▬	6.000
Luzes/buzina: verificar	sempre que pilotar							
Embreagem: verificar	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	6.000
Cavalete lateral: verificar		▬	▬	▬	▬	▬	▬	6.000
Suspensões dianteira e traseira: verificar	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	6.000
Porcas, parafusos e fixações: verificar	▬		▬		▬		▬	12.000
Rodas: verificar	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	6.000
Rodas: verificar o alinhamento, rolamentos e cubos			▬		▬		▬	12.000
Pneus: verificar e calibrar	a cada 1.000 km ou semanalmente							
Coluna de direção: verificar a folga e ajustar, se necessário	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	6.000
Coluna de direção: lubrificar				▬			▬	18.000
Suspensão dianteira: trocar fluido*2					▬			24.000
Suspensão traseira: lubrificar buchas, rolamentos e eixo					▬			24.000
Freios: lubrificar articulação do manete e pedal					▬			24.000
Came do painel de freio traseiro: lubrificar	Sempre que substituir os patins de freio							
Conjunto das travas: verificar e lubrificar, se necessário			▬		▬		▬	12.000
Guia da correte de transmissão: verificar o desgaste		▬	▬	▬	▬	▬	▬	6.000
Parafusos do suporte do motor e pedal de apoio: verificar o aperto*2, 3	▬		▬		▬		▬	12.000
Amortecedores e coxins: verificar			▬		▬		▬	12.000
Eixos das rodas: verificar e lubrificar*2			▬		▬		▬	12.000
Alavancas de freio e embreagem: verificar e lubrificar*2			▬		▬		▬	12.000

NOTA

1. Para leituras maiores do hodômetro, repita os intervalos especificados nesta tabela.
2. Efetue o serviço com mais frequência sob condições severas de uso, de muita poeira, lama ou umidade.
3. Efetue o serviço com mais frequência sob condições de chuva, aceleração máxima ou acelerações rápidas frequentes.
4. Verifique o nível de óleo diariamente, antes de pilotar, e adicione se necessário.
5. Troque uma vez por ano ou a cada intervalo indicado na tabela, o que ocorrer primeiro.