Tabela de Manutenção

XRE 190 (2016 ~ 2018)

VOLTAR PARA ÍNDICE

Item	Intervalo (km)*1							a cada km
	1.000	6.000	12.000	18.000	24.000	30.000	36.000	
Linha de combustível: verificar		▬	▬	▬	▬	▬	▬	6.000
Filtro de combustível: trocar			▬		▬		▬	12.000
Acelerador: verificar		▬	▬	▬	▬	▬	▬	6.000
Filtro de ar úmido (tipo viscoso): trocar*2				▬			▬	18.000
Respiro do motor: limpar*3		▬	▬	▬	▬	▬	▬	6.000
Vela de ignição: verificar		▬		▬		▬		12.000
Vela de ignição: trocar			▬		▬		▬	12.000
Folga das válvulas: verificar	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	6.000
Óleo do motor: verificar*4, 6	sempre que pilotar							
Óleo do motor: trocar*2, 4, 5, 6	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	6.000
Tela do filtro de óleo: limpar			▬		▬		▬	12.000
Filtro centrífugo de óleo: limpar			▬		▬		▬	12.000
Marcha lenta: verificar	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	6.000
Sistema de escapamento: verificar		▬	▬	▬	▬	▬	▬	6.000
Corrente de transmissão: verificar, ajustar e lubrificar*2, 3, 6	a cada 1.000 km							
Deslizador da corrente de transmissão: verificar		▬	▬	▬	▬	▬	▬	6.000
Fluido de freio: verificar o nível		▬	▬	▬	▬	▬	▬	6.000
Fluido de freio: trocar*7	a cada 2 anos							
Pastilhas de freio: verificar o desgaste*2		▬	▬	▬	▬	▬	▬	6.000
Sistema de freio: verificar	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	6.000
Interruptor da luz de freio: verificar		▬	▬	▬	▬	▬	▬	6.000
Farol: ajustar o facho		▬	▬	▬	▬	▬	▬	6.000
Embreagem: verificar	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	6.000
Cavalete lateral: verificar		▬	▬	▬	▬	▬	▬	6.000
Suspensão: verificar		▬	▬	▬	▬	▬	▬	6.000
Porcas, parafusos e fixações: verificar*6	▬		▬		▬		▬	12.000
Rodas: verificar	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	6.000
Rodas: verificar o alinhamento, rolamentos, cubos, raios e nipples			▬		▬		▬	12.000
Pneus: verificar e calibrar	a cada 1.000 km ou semanalmente							
Coluna de direção: verificar a folga e ajustar se necessário	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	6.000
Coluna de direção: lubrificar			▬		▬		▬	12.000
Suspensão dianteira: trocar fluido*8				▬			▬	18.000
Suspensão traseira: lubrificar buchas, rolamentos, eixo e terminal inferior do amortecedor *8				▬			▬	18.000
Conjunto de travas: verificar e lubrificar se necessário			▬		▬		▬	12.000

NOTA

1. Para leituras maiores do hodômetro, repita os intervalos especificados nesta tabela.
2. Efetue o serviço com mais frequência sob condições severas de uso, de muita poeira, lama ou umidade.
3. Efetue o serviço com mais frequência sob condições de chuva, aceleração máxima ou acelerações rápidas frequentes.
4. Verifique o nível de óleo diariamente, antes de pilotar, e adicione se necessário.
5. Troque uma vez por ano ou a cada intervalo indicado na tabela, o que ocorrer primeiro.
6. Efetue o serviço com mais frequência em pilotagens Off-Road.
7. A substituição requer habilidade mecânica.
8. A verificação/manutenção e substituição requer habilidade mecânica.